

MILITARY TANK IRC

ミリタリータンク IRC

品番：WHZ-009

取扱説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品仕様 / セット内容

本体サイズ	： A：W117×H115×D270mm B：W110×H90×D280mm		
コントローラー使用電池	： 単3 アルカリ乾電池 2本 ×2 個 (別売)		
周波数	： 27MHz/35MHz/40MHz/49MHz		
操作可能範囲	： 最大約 10m		
戦闘可能範囲	： 最大約 3m		
操作可能時間	： 約 15 ～ 20 分		
セット内容			
● 本体 ×2	● コントローラー ×2	● 充電アダプター ×2	
● 本体用充電バッテリー ×2	● 取扱説明書 / 保証書		


コントローラーに電池を入れる

※以下の説明はタンク A / タンク B ともに同じ操作になります。

コントローラーに電池を入れる

1. コントローラー背面にある電池カバーを取り外します。
2. 単3 アルカリ乾電池 2本を＋／－を間違えないように入れ、バッテリーカバーを取り付け、プラスドライバーで閉じます。


※故障の原因になるので、オキシライド乾電池や充電電池は使用しないでください。電池を交換する時は、すべて新しい電池に交換してください。また種類の違う電池を併用しないでください。



本体充電方法


アダプターを使って充電する

1. 操作の前は必ずコントローラーと IRC 本体の電源を OFF にしておいてください。
2. 付属の充電アダプターと充電バッテリーのプラグを、接続してください。プラグの向きをよくご確認ください。
3. アダプターの電源ランプが赤色に点滅して、充電が開始されます。
4. 充電ランプが消灯したら充電完了です。
5. IRC 本体裏面にあるバッテリーカバーを外し、充電したバッテリーと本体のプラグを接続してください。プラグの向きをよくご確認ください。
6. バッテリーをしっかりと本体裏面に収納し、バッテリーカバーを閉めてください。



エアクラフトキャノン
付属のエアクラフトキャノンを差し込んでください。
(使用しなくても操作は可能です)


アンテナ
付属のアンテナを差し込んでください。



電源 ON/OFF

充電バッテリーカバー

本体裏面バッテリーカバー



本体電源

充電時間は厳守してください。過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。

⚠ 注意事項 必ずお読みください

●高速回転するキャタピラは大変危険です、思わぬケガを招く恐れがございますので、絶対に周囲に人のいない場所で走行させてください。また、走行を禁止された場所でのご使用は、事故の原因となりますのでおやめください。自己責任の元、走行場所を熟考の上、お楽しみください。●本製品はタンク型 IRC です。それ以外の用途に使用しないでください。●本体に触れる場合は、必ずコントローラーの電源を OFF にしてください。●安全のため、改造や分解、ご自分での修理は絶対にはしないでください。●充電時間はバッテリー 1つのみの充電で約 2 時間、2つ同時充電では約 4 時間です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●本体への充電は、付属の充電アダプターを使用してください。●充電済みの本体への再充電は絶対にお止めください。過充電になり大変危険です。発煙、発火の恐れがあります。●周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。●人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。●小さい部品が含まれております。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。●キャタピラが回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。●補修パーツの販売は行っておりません。●高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。●本体に強い衝撃を与えないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●遊び終わった後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。●製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。


コントローラーの操作

遊び方

タンク本体の電源を入れて、その後にコントローラーの電源を入れてください。タンク本体に 4 つのランプが点灯します。この 4 つのランプが戦うためのライフとなります。二台あるタンクを操作し、相手のタンクに砲台を打ち込み、4 つのライフを先に奪った方が勝利となります。打たれたタンクは音が鳴ると共にバランスを崩し、ライフが 1 つ減ります。移動だけでなく砲台を動かして照準を合わせ、相手のタンクを倒しましょう！


前進 / 後退

左スティックと右スティックを同時に少しずつ上方に倒すと前進。下方に倒すと後退します。




右折 / 左折 / 回転

右スティックを少しずつ上方に倒すと左折。左スティックを少しずつ上方に倒すと右折。右スティックを上げて左スティック下げると左回転。左スティックを上げて右スティック下げると右回転。




砲台回転

スティック裏面にある左右のボタンで砲台を回転させます。



サウンド機能 / 自動走行



サウンド機能

本体の電源を ON、コントローラーの電源を OFF の状態で、コントローラーの Firing ボタンを押しながら電源を ON にするとサウンドを OFF にすることができます。

自動走行

本体およびコントローラーの電源を入れた後、しばらく放置しておきますと、デモンストレーションとして本体が自動で動き回る事があります。

保証期間：ご購入日より 3 ヶ月間

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。

ご購入日確認のため使用します。ご購入日が不明な場合、保証の対象外になります。

※ご購入年月日、ご購入店名の記載がされていない場合は、ご購入年月日が証明できる書類(販売店発行の保証書シール、レシート、納品書)にて、代替えることができます。

【お問い合わせ先】 株式会社 レッドスパイス

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 T K 関内プラザ 3F

TEL : 045-650-7030 FAX : 045-681-2271 ホームページ : <http://www.redspyce.com/>

〈サポート受付時間〉 10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日曜日、祝祭日を除く)